## Лабораторная работа №5

## **Midnight Commander**

Архитектура компьютера и Операционные системы

Ван Сихэм Франклин О Нил Джон

## Содержание

1	Цель работы	5
2	Введение	6
3	Порядок выполнения лабораторной работы	7
	3.1 Задание для самостоятельной работы	21
	3.2 Листинг 5.1	25
	3.3 Листинг 5.2	26
4	Заключение	28

# Список иллюстраций

2.1	Midnight Commander	6
3.1	команда чтобы открыть Midnight Commander	7
3.2	Редактор Midnight Commander	8
3.3	Перешёл в каталол ~/work/arch-pc	8
3.4	Создаем lab05	9
3.5	Создан lab05	9
3.6	Создаем lab5-1.asm с помощью touch	10
3.7		10
3.8		11
3.9	Текст программы из листинга 5.1 в nano	12
3.10	Текст программы из листинга 5.1 в mcedit	13
3.11	lab5-1.asm	14
3.12		15
3.13	lab5-1.о был создан	15
3.14	ld -m elf_i386 -o lab5-1 lab5-1.o	16
3.15	*lab5-1 был создан	16
3.16		16
3.17	ФИО ввел	17
		17
3.19	in_out.asm файл скопирован в каталол ~/work/arch-pc/lab05 1	17
3.20	in_out.asm файл в каталол ~/Документы	18
3.21	in_out.asm файл копируется в каталол ~/work/arch-pc/lab05 1	18
3.22	in_out.asm файл скопирован в каталол ~/work/arch-pc/lab05 1	19
3.23	lab5-2.asm был создан	19
3.24	lab5-2.asm с использование подпрограмм из внешнего файла	
	in_out.asm	20
3.25	заменил подпрограмму sprintLF на sprint	20
3.26	копия файла lab5-1.asm	21
3.27		22
3.28	вывод lab5-lab5-1.asm	23
		23
		24
		24

## Список таблиц

## 1 Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера mov и int.

## 2 Введение

Midnight Commander (или просто mc) — это программа, которая позволяет просматривать структуру каталогов и выполнять основные операции по управлению файловой системой, т.е. mc является файловым менеджером. Midnight Commander позволяет сделать работу с файлами более удобной и наглядной. Для активации оболочки Midnight Commander достаточно ввести в командной строке mc и нажать клавишу Enter. В Midnight Commander используются функциональные клавиши F1 — F10, к которым привязаны часто выполняемые операции.




Рис. 2.1: Midnight Commander

# 3 Порядок выполнения лабораторной работы

1. Откройте Midnight Commander

```
print(mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc)
>> mc
```

```
mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc as ∰ took 3ms

λ mc_
```

Рис. 3.1: команда чтобы открыть Midnight Commander




Рис. 3.2: Редактор Midnight Commander

2. Пользуясь клавишами **⋈** , **⋈** и Enter перейдите в каталог ~/work/arch-pc созданный при выполнении лабораторной работы №4.




Рис. 3.3: Перешёл в каталол ~/work/arch-pc

3. С помощью функциональной клавиши F7 создайте папку lab05 и перейдите в созданный каталог.




Рис. 3.4: Создаем lab05




Рис. 3.5: Создан lab05

4. Пользуясь строкой ввода и командой touch создайте файл lab5-1.asm.

```
mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc took 5m26s

\[
\lambda \text{ touch lab5-1.asm}
\]

mishanya4u@Legenda in ~/work/arch-pc/lab05 took 1m30s
\[
\lambda \text{ mc}
\]
```

Рис. 3.6: Создаем lab5-1.asm с помощью touch




Рис. 3.7: Создан lab05-1.asm

5. С помощью функциональной клавиши F4 откройте файл lab5-1.asm для редактирования во встроенном редакторе. Как правило в качестве встроенного редактора Midnight Commander используется редактор mcedit.




Рис. 3.8: lab05-1.asm используя mcedit

6. Введите текст программы из листинга 5.1, сохраните изменения и закройте файл.

```
2
 4
 5
             SECTION .date ;Секция иницированных данных msg: DB 'Введите строку:',10 ;сообщение плюс ;символ перевода строки msgLen: EQU $-msg ;Длина переменной 'msg'
 6
 7
8
 9
10
11
              SECTION .bss ;Секция не иницированных данных buf1: RESB 80 ;Буфер размером 80 байт
12
13
14
15
             SECTION .text ; Код программы GLOBAL _start ; Начало программы _start: ; Точка входа в программу
16
17
18
19
20
21
22
23
24
             mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write) mov ebx,1 ; Описатель файла 1 - стандартный вывод mov ecx,msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx' mov edx,msgLen ; Размер строки 'msg' в 'edx' ; Вызов ядра
25
26
27
28
29
30
31
         ______ системный вызов `read` _____
После вызова инструкции 'int 80h' программа будет ожидать ввода
строки, которая будет записана в переменную 'buf1' размером 80 байт
32
33
34
35
                                               ; Системный вызов для чтения (sys read)
36
              mov eax, 3
             mov ebx, 0
                                                ; системный вызов для чтения (sys_read); Дескриптор файла 0 – стандартный ввод; Адрес буфера под вводимую строку; Длина вводимой строки; Вызов ядра
37
             mov ecx, buf1
38
             mov edx, 80
int 80h
39
40
41
42
43
44
45
                                         ; Системный вызов для выхода (sys_exit)
; Выход с кодом возврата 0 (без ошибок)
; Вызов ядра
46
              mov eax,1
47
48
              mov ebx,0
              int 80h
```

Рис. 3.9: Текст программы из листинга 5.1 в nano

```
| Topo-plane | Top
```

Рис. 3.10: Текст программы из листинга 5.1 в mcedit

7. С помощью функциональной клавиши F3 откройте файл lab5-1.asm для просмотра. Убедитесь, что файл содержит текст программы.

Рис. 3.11: lab5-1.asm

8. Оттранслируйте текст программы lab5-1.asm в объектный файл. Выполните компоновку объектного файла и запустите получившийся исполняемый файл. Программа выводит строку 'Введите строку:' и ожидает ввода с клавиатуры. На запрос введите Ваши ФИО.

mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc

```
print(nasm -f elf lab5-1.asm)
  mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc
print(ld -m elf i386 -o lab5-1 lab5-1.o)
```

### mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc

print(./lab5-1)



Рис. 3.12: Команда nasm -f elf lab5-1.asm



Рис. 3.13: lab5-1.o был создан



Рис. 3.14: ld -m elf\_i386 -o lab5-1 lab5-1.o



Рис. 3.15: \*lab5-1 был создан



Рис. 3.16: Команда ./lab5-1



Рис. 3.17: ФИО ввел

9. Скачайте файл in out.asm со страницы курса в ТУИС




Рис. 3.18: in\_out.asm файл скачанный




Рис. 3.19: in out.asm файл скопирован в каталол ~/work/arch-pc/lab05

10. Подключаемый файл in\_out.asm должен лежать в том же каталоге, что и файл с программой, в которой он используется. В одной из панелей то откройте каталог с файлом lab5-1.asm. В другой панели каталог со скаченным файлом in\_out.asm (для перемещения между панелями используйте

Tab. Скопируйте файл in\_out.asm в каталог с файлом lab5-1.asm с помощью функциональной клавиши F5.




Рис. 3.20: in\_out.asm файл в каталол ~/Документы




Рис. 3.21: in\_out.asm файл копируется в каталол ~/work/arch-pc/lab05




Рис. 3.22: in\_out.asm файл скопирован в каталол ~/work/arch-pc/lab05

11. С помощью функциональной клавиши F6 создайте копию файла lab5-1.asm с именем lab5-2.asm.




Рис. 3.23: lab5-2.asm был создан

12. Исправьте текст программы в файле lab5-2.asm с использование подпрограмм из внешнего файла in\_out.asm (используйте подпрограммы sprintLF, sread и quit) в соответствии с листингом 5.2. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу.




Рис. 3.24: lab5-2.asm с использование подпрограмм из внешнего файла in\_out.asm

13. В файле lab5-2.asm замените подпрограмму sprintLF на sprint. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу. В чем разница?




Рис. 3.25: заменил подпрограмму sprintLF на sprint

sprint – вывод сообщения на экран, перед вызовом sprint в регистр еах необходимо записать выводимое сообщение (mov eax, message) а sprintLF также работает но при выводе на экран добавляет к сообщению символ перевода строки.

### 3.1 Задание для самостоятельной работы

- 1. Создайте копию файла lab5-1.asm. Внесите изменения в программу (без использования внешнего файла in\_out.asm), так чтобы она работала по следующему алгоритму:
- вывести приглашение типа "Введите строку:";
- ввести строку с клавиатуры;
- вывести введённую строку на экран.




Рис. 3.26: копия файла lab5-1.asm

```
lab5-1lab5-1.asm.asm [-M--] 11 L:[ 1+44 45/53] *(2285/2699b) 0044 0×02C
  Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
     ⇒< → < → < → ; символ перевода строки msgLen: EQU $-msg>< → < → ;Длина переменной 'msg'
     SECTION .bss←→;Секция не иницированных данных
                   RESB 80 ;Буфер размером 80 байт
     buf1:
     SECTION .text ← → ; Код программы
GLOBAL _start ← → ; Начало программы
_start: ← → ← → ; Точка входа в программу
         ----- Системный вызов `write`
  После вызова инструкции 'int 80h' на экран будет
     mov eax,4 <> ← → ; Системный вызов для записи (sys_write) mov ebx,1 <> ← → ; Описатель файла 1 - стандартный вывод mov ecx,msg ← → ; Адрес строки 'msg' в 'ecx' mov edx,msgLen ← → ; Размер строки 'msg' в 'edx' int 80h ← → ← → ; Вызов ядра
  После вызова инструкции 'int 80h' программа будет ожидать ввода
    mov eax, 3 > ← → ; Системный вызов для чтения (sys_read) mov ebx, 0 > ← → ; Дескриптор файла 0 - стандартный ввод mov ecx, buf1 ← → ; Адрес буфера под вводимую строку mov edx, 80 ← → ; Длина вводимой строки int 80h ← → ← → ; Вызов ядра
     mov eax,
     mov ebx, 1
     mov ecx, buf1
     mov edx, 80
     int 80h
```

Рис. 3.27: редактировал файл lab5-1.asm

2. Получите исполняемый файл и проверьте его работу. На приглашение вве-

сти строку введите свою фамилию.



Рис. 3.28: вывод lab5-lab5-1.asm

- 3. Создайте копию файла lab5-2.asm. Исправьте текст программы с использование подпрограмм из внешнего файла in\_out.asm, так чтобы она работала по следующему алгоритму:
  - вывести приглашение типа "Введите строку:";
  - ввести строку с клавиатуры;
- вывести введённую строку на экран.




Рис. 3.29: вывод lab5-lab5-1.asm

```
lab05 : mc — Konsole
 5 %include 'in_out.asm'
 7 SECTION .data ; Секция инициированных данных 8 msg: DB 'Введите строку: ',0h ; сообщение
    SECTION .bss
11 buf1: RESB 80
    SECTION .text
        _start:
15
16
        mov eax, msg
call sprintLF
18
19
20
21
22
23
24
25
26
        mov ecx, buf1
        mov edx, 80
        call sread
        mov eax, buf1 call sprint
        call quit
/home/mishanya4u/work/arch-pc/lab05/lab5-2-1.asm (1,1) | ft:asm | unix | utf-8Alt-g: bindings, Ctrl-g: h
```

Рис. 3.30: вывод lab5-lab5-1.asm

4. Создайте исполняемый файл и проверьте его работу.

```
mishanya4u@Legenda in ~ via C v13.2.1-gcc took 4h8m

\lambda nasm -f elf lab5-2-1.asm
\lambda ld -m elf_i386 -o lab5-2-1 lab5-2-1.o
\lambda l./lab5-2-1
Введите строку:
Ван Сихэм Франклин О Нил Джон (Миша)
Ван Сихэм Франклин О Нил Джон (Миша)
```

Рис. 3.31: вывод lab5-lab5-1.asm

### 3.2 Листинг 5.1

```
______
; Программа вывода сообщения на экран и ввода строки с клавиатуры
:-----
;----- Объявление переменных -------
SECTION .data
                                                                                  ; Секция инициированных данных
msg: DB 'Введите строку:',10 ; сообщение плюс
                                                                                  ; символ перевода строки
msgLen: EQU $-msg
                                                                                 ; Длина переменной 'msg'
SECTION .bss ; Секция не инициированных данных
buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт
 ;----- Текст программы ------
egin{array}{ll} egin{array} egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{array}{ll} egin{a
GLOBAL _start ; Начало программы
  _start:
                               ; Точка входа в программу
;----- Системный вызов `write`
; После вызова инструкции 'int 80h' на экран будет
 ; выведено сообщение из переменной 'msg' длиной 'msgLen'
          mov eax,4 ; Системный вызов для записи (sys_write)
          mov ebx,1; Описатель файла 1 - стандартный вывод
          mov ecx, msg ; Адрес строки 'msg' в 'ecx'
          mov edx, msqLen ; Размер строки 'msg' в 'edx'
          int 80h ; Вызов ядра
```

#### 3.3 Листинг 5.2

buf1: RESB 80 ; Буфер размером 80 байт

**SECTION** .text ; Код программы

GLOBAL \_start ; Начало программы

\_start: ; Точка входа в программу

mov eax, msg ; запись адреса выводимого сообщения в `EAX`

call sprintLF ; вызов подпрограммы печати сообщения

mov ecx, buf1 ; запись адреса переменной в `EAX`

mov edx, 80 ; запись длины вводимого сообщения в `EBX`

call sread ; вызов подпрограммы ввода сообщения

call quit ; вызов подпрограммы завершения

### 4 Заключение

После работы с Midnight Commander, могу сказать что МС очень простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет легко навигировать по файловой системе и выполнять нужные операции. Он также поддерживает работу с архивами, просмотр и редактирование текстовых файлов, а также поддерживает множество других фунций, которые делают его очень полезным инструментом для системного администратора или разработчика.